

## Instrukcja obsługi Fotopułapki

LTL6510MC

Urządzenie należy używać zgodnie z obowiązującym prawem i przestrzegając niniejszej instrukcji. Urządzenie służy do automatycznego robienia zdjęć wyzwolonych przez poruszające się przed obiektywem istoty. Urządzenie może wysyłać zrobione zdjęcia na telefon lub email po zainstalowaniu karty SIM. Urządzenie wykonuje zdjęcia w dzień (kolorowe) i w nocy (czarno białe), wykrywając różnice temperatur za pomocą czujnika. Przełączanie między trybem dziennym a nocnym następuje automatycznie. Urządzenie nie wolno u mieszać na miejscu nasłonecznionym, kierować obiektywem w silne źródło światła ani wkładać do wody.

**Uwaga! Należy poprawnie włożyć kartę pamięci SD oraz baterię alkaiczne AA dobrej jakości. Można także używać akumulatorów AA Ni-MH.**

**Uwaga!! Nie wolno wymieniać ani wkładać baterii ani karty pamięci gdy kamera jest włączona.**

### 1. Włączenie Fotopułapki

Aby uruchomić kamerę, należy przesunąć suwak na pozycję ON. Fotopułapka działa wtedy według zaprogramowanych ustawień.

### 2. Zmiana ustawień

Aby zmienić zaawansowane ustawienia kamery należy przesunąć suwak na pozycję TEST.

Klawisz Menu – wejście do menu/Powrót

Klawisze Strzałek – poruszanie się po menu

Klawisz OK – Akceptacja/Tryb przeglądania zdjęć

### 3. Opis Funkcji

Parametr	Opcje	Opis
Mode	Camera, Video, Cam+Video	Tryb działania (Zdjęcia, Video, Zdjęcie+Video)
Format	Enter	Formatowanie karty SD. Uwaga po wybraniu funkcji wszystkie zapisane dane na karcie zostaną usunięte
Photo Size	12MP, 5MP, 2MP	Rozdzielczość zdjęć
Video Size	720P, VGA, 1080P	Rozdzielczość Video
Set Clock	Enter	Ustawienie Czasu i Daty
Picture No.	01 Photo, 02 , 03	Liczba zdjęć w serii po wyzwoleniu
Video Length	1s – 60s	Długość filmu video
Interval	0s – 60min	Minimalny interwał pomiędzy

		wyzwoleniami czujnika ruchu
Sense Level	High, Normal, Low, Off	Czułość czujnika ruchu
Time Stamp	On, Off	Wyświetlanie daty i czasu na zdjęciach
Timer	Off, On	Programowanie czasu działania fotopułapki np. od 8.00 do 13.00
Timer 2	Off, On	Programowanie czasu działania fotopułapki np. od 8.00 do 13.00
Password Set	Off, On	Ustawianie hasła zabezpieczającego dostęp do fotopułapki. Uwaga! Po ustawieniu hasła, aby uruchomić kamerę będzie konieczne jego wpisanie. W wypadku utraty hasła nie można uruchomić kamery.
Serial NO	Off, On	Nazwa fotopułapki wyświetlana na zdjęciach
Time Lapse	Off, On	Zdjęcia cykliczne co określony przedział czasowy
Beep Sound	On, Off	Dźwięki klawiszy
SD Cycle	Off, On	Nadpisywanie najstarszych zdjęć na karcie pamięci
Default Set	Enter	Przywracanie ustawień fabrycznych

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu!

[sklep@dzikaknieja.pl](mailto:sklep@dzikaknieja.pl)

730 261 300