

Instrukcja Obsługi Fotopułapki



RD1003



1. Zawartość Pudełka

Pudełko powinno zawierać:

- Fotopułapkę RD1003
- Pasek Montażowy
- Kabel USB
- Instrukcję Obsługi (polska instrukcja do pobrania ze strony www.dzikaknieja.pl)
- Gratis – Statyw Montażowy

2. Uwagi Bezpieczeństwa

- Używanie kamery niezgodnie z jej przeznaczeniem może być niebezpieczne dla urządzenia oraz dla zdrowia.
- Fotopułapka i załączone akcesoria nie są zabawką. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli jakkolwiek substancja dostała się do wnętrza urządzenia wyłącz kamerę i wyjmij baterie.
- Jeśli doszło do upadku urządzenia lub gdy obudowa kamery jest uszkodzona wyłącz kamerę i wyjmij baterie. Występuje zagrożenie porażenia prądem lub poparzenia.
- Kamery nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać. Grozi to porażeniem prądem lub poparzeniem, oraz pozbawia możliwości skorzystania z praw rękojmi i/lub gwarancji.
- Nie pozostawiaj kamery obserwacyjnej w miejscach narażonych na znaczny wzrost temperatury.
- Nie owijaj i nie przykrywaj kamery obserwacyjnej.
- Należy używać wyłącznie zasilaczy zewnętrznych przeznaczonych do urządzenia, o właściwym napięciu (info na urządzeniu lub w instrukcji). Zasilacz może stanowić źródło zagrożenia. Zasilacza nie należy używać podczas burzy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania zasilacza zewnętrznego.
- Przechowuj urządzenie zawsze z wyjętymi bateriami.

3. Ogólne Informacje

- Ekran jest aktywny tylko gdy kamera jest w trybie „Test”
- W trybie „ON” ekran jest wyłączony i kamera pracuje według zaprogramowanych ustawień.
- Przed użyciem zawsze należy sformatować kartę pamięci w urządzeniu.
- Optymalna wysokość montażu fotopułapki to 1 – 2 metrów nad ziemią.
- W trybie „Test” dioda wskaźnikowa z przodu fotopułapki zapala się na czerwono jeżeli jesteśmy w obszarze działania czujnika PIR. Jest to pomocne w ustawieniu fotopułapki. W trybie „ON” dioda nie zapala się.

4. Obsługa Fotopułapki

4.1 Przed włączeniem

- Otworzyć zaczepy na obudowie i otworzyć fotopułapkę
- Wyjąć osłonę baterii
- Włożyć 8 baterii AA zgodnie z oznaczeniami
- Zamknąć osłonę baterii
- Włożyć sformatowaną kartę pamięci (max. 32GB)

4.2 Używanie fotopułapki

a.) Włącznik

- OFF – fotopułapka jest wyłączona (nie działa)
- TEST – fotopułapka jest włączona w trybie „Test” - ekran jest aktywny i możemy zmieniać ustawienia w Menu fotopułapki
- ON – fotopułapka jest włączona w trybie „ON” - ekran jest nie aktywny ale fotopułapka działa według zaprogramowanych ustawień (główny tryb pracy fotopułapki)

b.) Sterowanie (w trybie „Test”)

- Przycisk Menu – wejście do Menu / zamknięcie Menu / powrót
- Przycisk Replay – wejście do trybu przeglądania zdjęć / wyjście z trybu przeglądania zdjęć
- Przycisk Shot – zrobienie zdjęcia / filmu „z ręki” (w zależności od ustawień)
- Przycisk Ok – zatwierdzenie zmiany / odtworzenie filmu w trybie przeglądania zdjęć
- Strzałki – poruszanie się po Menu

4.3 Ustawienia / Menu

Aby wejść w Menu włącz fotopułapkę w tryb „Test” i naciśnij przycisk Menu.

1. Mode – tryb pracy

Photo – kamera robi zdjęcia

Video – kamera nagrywa filmy

Photo+Video – kamera robi zdjęcie i nagrywa film

2. Photo size – rozmiar zdjęcia

8M, 5M, 3M, 2M, 1M – ilość megapikseli

3. Video size – rozmiar video

720P(1280x720, 30fps), WVGA(848x480, 30fps), VGA(640x480, 30fps) – rozdzielczość

4. Picture No. – ilość zdjęć po wyzwoleniu

1 photo, 2 photos, 3 photos – ilość zdjęć

5. Video Length – długość nagrania video

6. Interval – opóźnienie – czas, przez który czujnik ruchu PIR będzie nie aktywny po zrobieniu zdjęcia

7. Time Stamp - znacznik daty, czasu, temperatury i fazy księżyca na zdjęciach

ON / OFF – włączony / wyłączony

8. Time Switch – wyłącznik czasowy – określa czas w jakim kamera będzie aktywna(np. od 8.00 do 20.00)

ON / OFF – włączony / wyłączony

9. PassWord Set – hasło zabezpieczające fotopułapkę.

UWAGA – po ustawieniu hasła urządzenie będzie go wymagać do działania, bez jego znajomości fotopułapka nie będzie działać.

ON / OFF – włączony / wyłączony

10. Serial No. Set – 4 znakowy numer, który będzie zapisywany na zdjęciach
ON / OFF – włączony / wyłączony

11. Time Lapse – zdjęcia cykliczne – zdjęcia będą wykonywane co zadany przedział czasowy bez względu na to czy czujnik PIR wykryje ruch lub nie.
ON / OFF – włączony / wyłączony

12. PowerSavingMode – tryb oszczędzania energii – przy słabych bateriach kamera automatycznie zmniejszy siłę błysku aby przedłużyć czas działania.
ON / OFF – włączony / wyłączony

13. Language – wybór języka.

14. Format – formatowanie karty pamięci.
UWAGA – wymaże to wszystkie pliki znajdujące się na karcie pamięci.
Yes/No – Tak / Nie

15 Set Clock – ustawianie daty i czasu

16. Default Set – przywrócenie ustawień domyślnych

17. Auto Power Off – Czas, po którym kamera przejdzie z trybu Test w tryb Off jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

18. Volume Rec – głośność nagrywania
Low / Medium / High – Cicho / Średnio / Głośno

19. Volume Play – głośność odtwarzania
Low / Medium / High – Cicho / Średnio / Głośno

20. System

FW Update- jeżeli na karcie pamięci znajduje się aktualizacja może być zainstalowana w ten sposób

FW Version – sprawdzenie wersji urządzenia

Instrukcja przetłumaczona na potrzeby:

www.dzikaknieja.pl

Fire Magdalena Kurtyka
Czarnochowice 386, 32-020 Wieliczka
tel. 730 261 300

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Zapraszamy także na nasz profil na portalu YouTube – DzikaKnieja, gdzie znajdują się liczne poradniki oraz instrukcje video.