INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI

RD1013



Przed rozpoczęciem korzystania z kamery prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ważne informacje bezpieczeństwa

- Wkładaj i wyciągaj baterie, kartę SIM oraz kartę SD tylko przy wyłączonej fotopułapce.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło/wiązkę laserową.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych lub Li-Ion wysokiej jakości, aby nie doszło do ich wycieku/korozji. Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją na budowie.
- Jakakolwiek forma samodzielnej modyfikacji urządzenia jest niedozwolona (w tym rozkręcenie fotopułapki). Może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem bądź innych niebezpieczeństw i będzie skutkować utratą gwarancji.
- Nie zaleca się przeprowadzania samodzielnej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Może to skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji. Zanik zasilania podczas aktualizacji może spowodować uszkodzenie fotopułapki.
- Używanie fotopułapki niezgodnie z prawem lokalnym jest zabronione.
- Należy używać fotopułapki zgodnie z normami i obyczajami w danym miejscu. Używanie fotopułapki w sposób naruszający dobra innej osoby jest zabronione.
- Nie wolno ustawiać kamery frontem do źródła światła takiego jak słońce, lampa itp.
- Nie wolno ustawiać kamery blisko źródeł ciepła i źródeł zimna.

Uruchomienie urządzenia

1. **Zasilanie**

   Przed rozpoczęciem pracy należy włożyć do fotopułapki 4 dobrej jakości **takich samych** baterii/akumulatorków AA lub podłączyć ją do zewnętrznego stabilnego źródła zasilania 6V 2A. Gdy używane jest zasilanie zewnętrzne zaleca się usunięcie baterii. **Uwaga !** Należy użyć prawidłowej polaryzacji załącza !!

   Użycie różnych baterii może spowodować ich wylanie i w efekcie uszkodzenie fotopułapki, co finalnie spowoduje utratę gwarancji.

   Baterię/akumulatorki należy włożyć biegunami tak aby biegun ujemny dotykał sprężynki.

   Fotopułapka może być zasilana napięciem 6V. Aby zdjęcia nocne były dobrze doświetlone należy używać kompletu 8szt. baterii/akumulatorków w pełni naładowanych.

2. **Karta pamięci**

   Następnie należy włożyć kartę microSD (do 32GB) do gniazda kart pamięci u dołu fotopułapki trzymając kartę tak by wkładać ją prawym ściętym rogiem najpierw. Należy włożyć aż nastąpi charakterystyczne kliknięcie. Aby urządzenie działało

poprawnie należy używać kart pamięci dobrej jakości i dużej szybkości. Aby wyciągnąć kartę pamięci należy ją nacisnąć, po czym karta wysunie się częściowo z gniazda i wtedy można ją wyciągnąć.

3. **Uruchomienie urządzenia**

   Aby uruchomić fotopułapkę w trybie konfiguracji należy przesunąć suwak włącznika na pozycję ON. Ekran urządzenia włączy się.

   Suwak posiada 2 pozycje:

   OFF – urządzenie jest wyłączone

   ON – urządzenie jest włączone w trybie konfiguracji – ekran kamery jest aktywny. Możemy w tym trybie zmienić niektóre parametry działania fotopułapki za pomocą klawiszy:

   Strzałki– poruszanie się

   Przytrzymanie strzałki w górę – menu

   Przytrzymanie strzałki w dół– galeria zdjęc

   Przycisk OK – zrobienie zdjęcia/filmu

   Przytrzymanie przycisku OK – przejście do trybu pracy

4. **Ustawienia**

   Ustawień parametrów pracy urządzenia możemy dokonać w Menu fotopułapki.

Menu ustawień fotopułapki

Aby wejść do menu ustawień fotopułapki należy włączyć urządzenie w tryb konfiguracji (ON) i przytrzymać klawisz strzałki w górę.

Poruszanie się po menu ustawień:

Po liście parametrów do modyfikacji poruszamy się przyciskami ▲ / ▼. W celu modyfikacji danego parametru należy zatwierdzić jego wybór przyciskiem OK. Edytowanie parametru odbywa się przy użyciu przycisków strzałek, a zatwierdzanie przy użyciu przycisku OK.

Parametr	Opis funkcji
Opóźnienie pracy	Pozwala na zmianę czasu po jakim fotopułapka sama przejdzie w tryb pracy: **30sek/5min/10min**
Tryb	Tryb pracy fotopułapki: **Fotografia/Wideo/Fotografia+Wideo**
Rozmiar zdjęcia	Rozdzielczość zdjęć: **2/5/8/16/20 M**
Rozmiar wideo	Rozdzielczość filmów: **VGA/WVGA/720p/1080p**
Ilość zdjęć	Ilość zdjęć zrobionych w serii po wyzwoleniu **1/2/3 zdjęcia**
Długość wideo	Długość nagrywanego filmu: **10 sek. – 3 min.**

Przedział	Pozwala na ustalenie opóźnienia: **5 sek. - 60 min.**
Ekspozycja poklat.	**Włącz/Wyłącz** – tryb zdjęć cyklicznych. Fotopułapka będzie robić zdjęcia co ustalony interwał czasowy, bez konieczności wykrycia ruchu
Znacznik czasu	**Włącz/Wyłącz** – wyświetlanie znacznika czasu oraz daty na zdjęciach
Wyczucie czasu	**Włącz/Wyłącz** – godziny w jakich ma pracować fotopułapka
Ustaw hasło	Pozwala na ustalenie hasła dostępu do fotopułapki
Czułość PIR	Pozwala na ustalenie czułości czujnika ruchu PIR **Niski/Średni/Wysoki/Automatyczny**
Ustaw zegar	Pozwala ustalić czas oraz datę na fotopułapce
Przywracać	Pozwala przywrócić fotopułapkę do ustawień fabrycznych
Brzęczyk	**Włącz/Wyłącz** – dźwięk w menu
Język	Wybór języka menu fotopułapki
System	Wersja oprogramowania urządzenia

Dane techniczne

Przetwornik obrazu	2 Mpx Color CMOS
Obiektyw	F=4.3; FOV=84°
Rozdzielczość zdjęć	2MP/5MP/8MP/12MP/16MP/20MP
Rozdzielczość video	FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA (848x480), VGA (640x480)
Wbudowany wyświetlacz	Tak, 1,36” TFT,RGB,262k
Tryb dzienny i nocny	Tak
Wbudowane diody podczerwieni	Diody IR 940nm – niewidzialne dla ludzkiego oka
Zasięg diod IR	Do 20m
Karta pamięci	SD do 32GB
Czujnik ruchu PIR	Do 20m, z regulacją czułości
Kąt widzenia czujnika ruchu PIR	60°
Tryb pracy	Zdjęcie / Video / Zdjęcie + Video
Długość filmu video i format	5 sek. – 3 min. ; AVI
Zdjęcia seryjne	Tak, 1-3 (1 na sekundę)
Czas wyzwolenia	0,5 sek.

Zdjęcia cykliczne	Tak
Nadpisywanie zdjęć	Tak
Zasilanie	4xAA lub zewnętrzne 6V 2A
Temperatura pracy	-25°C do 60°C
Wodoszczelność	IP66
Wymiary	11,6x 9,0 x 5,8 cm
Certyfikaty	CE, FCC, RoHs

Uwagi końcowe

W związku z charakterem urządzeń elektronicznych jakimi są fotopułapki niektóre parametry, dane i opisy w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. W razie wystąpienia wątpliwości prosimy o informację.

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności lub problemów zachęcamy do kontaktu:
730 261 300
sklep@dzikaknieja.pl

Dodatkowe informacje, ciekawostki i porady związane z działaniem i ustawieniami fotopułapek znajdą Państwo na naszej stronie www.dzikaknieja.pl