INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY P6

Zeskanuj odpowiedni kod, aby pobrać aplikację UCON APP na telefon

IOS APP

Android APP

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ważne informacje bezpieczeństwa

- Wkładaj i wyciągaj baterie, kartę SIM oraz kartę SD tylko przy wyłączonej fotopułapce.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło/wiązkę laserową.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych lub Li-Ion wysokiej jakości, aby nie doszło do ich wycieku/korozji. Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją na budowie.
- Jakakolwiek forma samodzielnej modyfikacji urządzenia jest niedozwolona (w tym rozkręcenie fotopułapki). Może prowadzić to do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem bądź innych niebezpieczeństw i będzie skutkować utratą gwarancji.
- Nie zaleca się przeprowadzania samodzielnej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Może to skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji. Zanik zasilania podczas aktualizacji może spowodować uszkodzenie fotopułapki.
- Używanie fotopułapki niezgodnie z prawem lokalnym jest zabronione
- Należy używać fotopułapki zgodnie z normami i obyczajami w danym miejscu. Używanie fotopułapki w sposób naruszający dobra innej osoby jest zabronione.
- Nie wolno ustawiać kamery frontem do źródła światła takiego jak słońce, lampa itp.
- Nie wolno ustawiać kamery blisko źródeł ciepła i źródeł zimna.

Uruchomienie urządzenia

1. **Zasilanie**
   Przed rozpoczęciem pracy należy włożyć do kamery 8 dobrej jakości, **takich samych** akumulatorków 18650. **Uwaga !** Należy użyć prawidłowej polaryzacji załącza !!
   Użycie różnych baterii może spowodować ich wylanie i w efekcie uszkodzenie kamery, co finalnie spowoduje utratę gwarancji.
2. **Karta pamięci**
   Następnie należy włożyć kartę microSD (zalecana do 32GB) do gniazda kart pamięci z boku fotopułapki. Należy włożyć aż nastąpi charakterystyczne kliknięcie. Aby urządzenie działało poprawnie należy używać kart pamięci dobrej jakości i dużej szybkości. Aby wyciągnąć kartę pamięci należy ją nacisnąć, po czym karta wysunie się częściowo z gniazda i wtedy można ją wyciągnąć.
3. **Karta SIM**
   Aby korzystać z możliwości przesyłania zdjęć i zdalnego sterowania fotopułapką należy także włożyć kartę nano SIM (bez kodu PIN) do gniazda kart SIM z boku urządzenia.
4. **Antena**
   U góry kamery przykręcić antenę, aby korzystać z funkcji GSM. W przypadku nie przykręcenia anteny należy zabezpieczyć gniazdo antenowe przed działaniem czynników zewnętrznych.
5. **Uruchomienie urządzenia**
   Aby uruchomić fotopułapkę należy przełączyć przełącznik z opcji OFF na ON, następnie postępować zgodnie z krokami podanymi w aplikacji aby poprawnie dodać urządzenie do konta.
6. **Ustawienia**
   Wszelkich ustawień dokonujemy w aplikacji na telefonie.

Dane techniczne

Obiektyw	F=1.6; F=6.0
Rozdzielczość zdjęć	14 Mpx
Rozdzielczość video	2K
Tryb dzienny i nocny	Tak
Wbudowane diody podczerwieni	4 szt. mocnych diod IR 940nm – niewidzialne dla ludzkiego oka
Karta pamięci	SD do 32GB
Czujnik ruchu PIR	do 20m, z regulacją czułości
Kąt widzenia czujnika ruchu PIR	50°
Tryb pracy	Zdjęcie / Video
Długość filmu video i format	05-60 sekund; .MP4
Czas wyzwolenia	0,5sek.
Opóźnienie PIR	Tak, 10s – 5min
Zasilanie	8x akumulatorki 18650

Temperatura pracy	-20°C do 70°C
Wodoszczelność	IP66
Certyfikaty	CE, FCC, RoHs

Uwagi końcowe

W związku z charakterem urządzeń elektrycznych jakimi są fotopułapki niektóre parametry, dane i opisy w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. W razie wystąpienia wątpliwości prosimy o informację.

Instrukcja została stworzona na potrzeby sklepu dzikaknieja.pl. Zabronione jest jej wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie oraz rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej zgody.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności lub problemów zachęcamy do kontaktu:
730 261 300
sklep@dzikaknieja.pl