



INSTRUKCJA OBSŁUGI  
OBROŻY TRENINGOWEJ AT-918  
ZATAPIALNEJ


## SPSI TREŚCI

Zawartość zestawu .....	3
Szybkie uruchamianie.....	3
Problemy .....	4
Porady dot. tresury .....	5
Bezpieczeństwo .....	6
Zasady użytkowania .....	6

[www.dzikaknieja.pl](http://www.dzikaknieja.pl)

## ZAWARTOŚĆ ZESTWU


Nadajnik  
Antena  
Odbiornik  
Długie bolce korekcyjne  
Krótkie kolce korekcyjne  
Zestaw testowy  
Obroża  
Ładowarka/zasilacz



Nadajnik



Antena



Odbiornik (ze śrubami pokrytymi złotem)



Długie bolce korekcyjne




Krótkie bolce korekcyjne



Zestaw testowy




Obroża




Ładowarka/  
zasilacz


## SZYBKE URUCHAMIANIE




**KROK 1:** Przykręć ciasno antenę do nadajnika



**KROK 2:** Naładuj nadajnik. Sygnalizacyjne światło będzie migotać, dopóki bateria nie będzie w pełni naładowana




**KROK 3:** Dokładnie przykręć odpowiednie metalowe bolce do odbiornika



**KROK 4:** Naładuj odbiornik. **Czerwone** światło LED będzie się palić, gdy odbiornik będzie się ładował. Gdy urządzenie zostanie naładowane, zaświeci się **niebieskie** światło. Gdy tylko odłączysz ładowarkę zaświeci się **czerwone** światło (w oczekiwaniu na synchronizację), natomiast **niebieskie** światło zgaśnie

**Rada 1:** Zaleca się ładować nadajnik oraz odbiornik przez 3 godziny podczas trzech pierwszych ładowań




a: naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, dopóki czerwone światło nie zaświeci się


b: naciśnij przycisk porażenia, brzęczenia lub wibracji, odbiornik zsynchronizuje się z nadajnikiem

**KROK 5:** Dopasuj odbiornik oraz nadajnik. Jeśli ładowanie się właśnie zakończyło, naciśnij od razu jakiegokolwiek klawisz funkcji, znajdujący się na nadajniku (porażenie, brzęczyk, wibracja). Jeśli minął już pewien czas po ładowaniu, musisz włączyć nadajnik poprzez naciśnięcie guzika ON/OFF dopóki nie zaświeci się czerwone światło. Gdy tylko nadajnik dopasuje się do odbiornika, czerwone światło zgaśnie, natomiast niebieskie światło będzie mrugać co 10 sekund

**Rada 2:** Po 3 minutach bez aktywności, nadajnik przejdzie w stan uśpienia. Możesz go "obudzić" poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek przysisku funkcji (porażenie, wibracja, brzęczenia)




**KROK 6:** Sprawdź przycisk funkcji. Naciśnij przycisk brzęczyka, odbiornik wyda brzęczący dźwięk. Naciśnij również przycisk wibracji, aby włączyć ten tryb. Nakryj metalowe bolce zestawem testowym i naciśnij przycisk porażenia. Jeśli zaświeci się lampka, funkcja porażenia działa poprawnie.



**KROK 7:** Wyreguluj intensywność funkcji porażenia poprzez kręcenie odpowiednim pokrętkiem.

Rada 3: Im dłużej (lub której) będziesz naciskał przycisk odpowiedzialny za daną funkcję, tym każda z tych opcji będzie dłużej trwała.

Rada 4: Aby wykonać autotest, naciśnij przycisk ON/OFF na nadajniku trzy razy aż usłyszysz brzęczenie i poczujesz wibrację i porażenie, wskazujące na wykonanie testu.



**KROK 8:** Wybierz psa/psy (pies -1, pies-2 lub pies -00). Przez naciśnięcie przycisku trybu psa w lewą stronę możesz tresować różne psy oddzielnie poprzez zsynchronizowanie każdego z odbiorników z nadajnikiem po kolei. Jeśli pies-00 jest wybrany, będziesz trenował oba psy jednocześnie.

**KROK 9:** rozpocznij tresurę. Umieść obroże na odbiorniku i załóż ją na szyi psa. Pamiętaj o pozostawieniu przestrzeni o szerokości palca pomiędzy szyją psa a obrożą.

Rada 5: Możesz korzystać z funkcji anty-szczekaniu. Naciśnij przycisk wyboru psa przez sekundy, a następnie zaświeci się niebieska lampka sygnalizacyjna, która oznacza funkcja anty-warczeniu jest włączona. Jeśli powtórzysz te czynności, funkcja ta zostanie wyłączona. Możesz zmienić status funkcji anty-szczekaniu dla obu psów. (pies-). w takim przypadku, gdy wracasz do dwóch poprzednich trybów, pamiętaj o wciśnięciu przycisku funkcji, aby uaktualnić ustawienia. Po uaktualnieniu przycisk sygnału wskaże jaki jest status funkcji anty-szczekaniu. pamiętaj, żeby czysami wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest potrzebna.

## PROBLEMY

### A: Odbiornik/nadajnik szybko się rozładowuje.

1. Upewnij się, że ładowarka została dokładnie podpięta do sprzętu.
2. Ładuj sprzęt przez 3 godziny lub dłużej.

### B: Nadajnik nie działa.

Wymień 9-woltową baterię lub ponownie naładuj nadajnik.

### C: Nie można dopasować nadajnika z odbiornikiem.

1. Upewnij się, że poziom zasięgu nie jest ustawiony na ZERO.
2. Upewnij się, czy antena została poprawnie podłączona.
3. Upewnij się, że odbiornik jest włączony i zsynchronizowany.

### D: Odbiornik nie reaguje na działania nadajnika

1. Upewnij się, że poziom zasięgu nie jest ustawiony na ZERO.
2. Upewnij się, że odbiornik został zsynchronizowany z nadajnikiem oraz że odbiornik jest ustawiony w trybie treningu właściwego psa. Nigdy nie zmieniaj ustawień, gdy sprzęt jest już zsynchronizowany.
3. Upewnij się, że nadajnik i odbiornik są naładowane.

### E: Tresura nie wpływa na zachowanie mojego psa.

1. Upewnij się, że odbiornik działa i że bolce dotykają szyi psa.
2. Spróbuj zwiększyć moc działania sprzętu.

**F: Nadajnik nie może kontrolować kilku odbiorników.**

1. Upewnij się, że zsynchronizowałeś każdy z odbiorników oddzielnie.
2. Za każdym razem gdy nadajnik lub odbiornik się rozładują, musisz je na nowo zsynchronizować.

**G: Tresura ma mały zasięg.**

1. Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona.
2. Upewnij się, że nie ma żadnych silnych sygnałów w Twoim otoczeniu.
3. Na zasięg działania Twojego sprzętu mogą wpłynąć otaczające urządzenia, a nawet pogoda.

## **PORADY DOT. TRESURY**

Celem tego produktu jest wspomaganie tresury i usprawnienie zachowania psa i nie został on stworzony, aby używać go w niepotrzebnych sytuacjach. Zawsze nagradzaj swojego psa za dobre zachowanie. Ustne komendy połączone z pozytywnym wzmocnieniem przyniosą sukces twojej tresurze i pomogą w osiągnięciu szybszych wyników.

Zaleca się, aby tresowany pies miał co najmniej **6 miesięcy**, gdyż wtedy psy są zdolne się skupić i nauczyć podstawowych komend.

Pracuj ze swoim psem nad jedną komendą na raz, aby nie wywoływać w nim frustracji oraz zmieszania. Użyj tak małych stymulantów jak to tylko jest możliwe tylko, aby wspomóc ustne komendy. Nie poprawiaj nadmiernie swojego psa.

Najpierw wypowiadaj ustne komendy i zupełnie je stymulantami tylko, gdy jest to niezbędne. Stymulanty muszą być zgodne z ustnymi poleceniami. Za każdym razem, wydając polecenie używaj tych samych słów.

Używaj brzęczenia jako ostrzeżenia, naciskając przycisk ultradźwięku. Pies zostanie uwarunkowany w taki sposób, że dźwięk brzęczenia będzie dla niego oznaczać pozytywną stymulację i wkrótce nauczy się rozpoznawać ten dźwięk jako informację wspomagającą ustne polecenia.

Ten system nie jest odpowiedni jako sposób poprawiania negatywnego zachowania. Skonsultuj się z profesjonalnym trenerem aby uzyskać poradę na ten temat.

Użyj stymulacji poprawiającej zachowanie psa wraz z ustnymi komendami podczas konkretnego zachowania. Używanie urządzenia już po zaobserwowaniu zachowania może sprawdzić na psa frustrację i utrudnić mu odczytanie sygnałów.

Nie polegaj całkowicie na skuteczności tego urządzenia podczas treningu swojego psa. Jeśli pies warczy, szczeka lub gryzie podczas używania obroży, natychmiast ją zdejmij i skontaktuj się z profesjonalnym trenerem. Niektóre psy nie zareagują na ten produkt. Aetertek nie może zagwarantować, że to urządzenie będzie skuteczne podczas tresury twojego psa.

Nie poleca się używać tego produktu na agresywnych lub starszych psach lub na zwierzętach, które nie znoszą stymulacji.

**Uwaga: Każda obroża noszona przez dłuższy czas może prowadzić do takich skutków ubocznych jak: odleżyny albo otarci. Aby zmniejszyć możliwość ich powstania, musisz postępować z instrukcją:**

1. Nigdy nie zostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin.
2. Codziennie sprawdzaj, czy na szui psa nie pojawiają się zmiany.
3. Nadzoruj swojego psa przez pierwsze dwa dni używania obroży.
4. Sprawdź, czy dobrze dopasowałeś rozmiar obroży. Powinieneś móc zmieścić palec między obrożą a szyją psa.

## **BEZPIECZEŃSTWO**

Aby zmaksymalizować efektywność działania obroży oraz bezpieczeństwo psa, należy sprawdzić dopasowanie obroży oraz zmieniać pozycję elektrod na szyi zwierzęcia.

Jeśli zauważysz, że skóra psa jest naruszona, natychmiast zaniechaj używania obroży i zaaplikuj psu antybiotyk na zraniony obszar. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 48 godzin, proszę skontaktuj się z weterynarzem. Takie efekty uboczne są niezwykle rzadkie i zwykle związane z poważniejszymi dolegliwościami. Obroży nie należy zostawiać na psie na dłuższy okres czasu bez nadzoru, co może prowadzić do problemów ze zdrowiem. Maksymalny czas użytkowania obroży bez nadzoru wynosi 12 godzin.

Myj szyje psa tak często, jak możesz aby utrzymać ją w czystości. Upewnij się, że paski są czyste, aby zapewnić maksymalną sprawność działania. Możesz usunąć paski w celu ich czyszczenia, ale zawsze muszą one zostać zainstalowane w tej samej pozycji.

## **ZASADY UŻYTKOWANIA**

Ten produkt jest oferowany zgodnie z ustalonymi zasadami, bez ich żadnej modyfikacji warunków i sposobów użytkowania sprzętu. Użytkowanie tego sprzętu potwierdza akcentację wszystkich warunków oraz zasad użytkowania.

### **1. Odpowiednie używanie**

Ten produkt został zaprojektowany do tresowania oraz trenowania psów. Produkt nie musi działać na psy o szczególnych cechach. Nie poleca się używania obroży na psach ważących mniej niż 4 kilogramy. Lub jeśli twój pies jest agresywny. Jeśli nie jesteś pewien, czy ta obroża jest odpowiednia dla Twojego psa skonsultuj się z weterynarzem, certyfikowanym trenerem lub z naszym wsparciem klienta.

### **2. użytkowanie niezgodne z prawem lub zabronione**

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie obroży. Kupujący ponosi pełne ryzyko oraz odpowiedzialność za produkt.

### **3. Zmiany zasad użytkowania**

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków i zasad użytkowania sprzętu.

W sprawie wymiany części obroży oraz gwarancji skontaktuj się z [WWW.DZIKAKNIEJA.PL](http://WWW.DZIKAKNIEJA.PL)