

# Instrukcja obsługi RD1000 940nm i 850nm

## **SPECYFIKACJA:**

- obiektyw HD
- matrycę 5MPx
- wbudowany ekran LCD o przekątnej 2,4"
- mikrofon
- 42szt. diod IR
- 3 czujniki ruchu o kącie pokrycia 120 stopni i zasięgu 20m
- termometr
- złącza dla dodatkowego zasilania zewnętrznego oraz wyjścia sygnału AV
- odporną obudowę z uchwytami i gwintem statywowym

## **W ZESTAWIE:**

- kamera Redleaf RD1000
- kabel USB
- kabel AV
- mocowanie do ściany
- pasek do mocowania do drzewa

## **ROZPOCZYNIANIE PRACY:**

1. Umieść w kamerze 4 lub 8 sztuk baterii AA (dwa komplety wydłużają pracę)
  - opcjonalnie podłącz 6V zasilacz
2. W porcie karty pamięci umieść kartę pamięci SD (maks. 32GB, klasa 10)
3. Przesuń przełącznik trybów na pozycję TEST
4. Wciśnij przycisk MENU i ustaw parametry pracy (opisane dalej)
5. Przesuń przełącznik trybu OFF na pozycję ON (kamera rozpocznie czuwanie)

# Instrukcja obsługi RD1000 940nm i 850nm

## OBSŁUGA MENU:

1. Aby wejść do menu wciśnij przycisk MENU
2. Poruszanie po menu odbywa się za pomocą strzałek góra dół
3. Aby zmienić opcję należy wcisnąć przycisk OK, strzałkami wybrać opcję i zatwierdzić przyciskiem OK.
4. Wyjście z menu następuje po wciśnięciu przycisku MENU

### 1. **MODE** - tryb

- Camera - zdjęcia
- Video - film
- Camera +Video - zdjęcia + film

### 2. **PHOTO SIZE** - rozdzielczość zdjęć

- 12Mpx
- 8Mpx
- 5Mpx

### 3. **VIDEO SIZE** - rozdzielczość wideo

- 1080P - 1920x1080px
- 720P - 1280x720px
- WVGA - 960x480px
- VGA - 640x480px

### 4. **PICTURE NO.** - ilość zdjęć

- 01Photo - 1 zdjęcie
- 03Photo - 3 zdjęcia (tylko w rozdzielczości 5Mpx)

### 5. **VIDEO LENGHT** - długość wideo w trybie wykrywania ruchu

- 1-60 sek.
- 3min.
- 5min.
- 10min.

# Instrukcja obsługi RD1000 940nm i 850nm

**6. INTERVAL** - interwał, określanie przerwy pomiędzy kolejnymi ujęciami

- 5-59sek.

- 1-60min.

**7. TIME STAMP** - nanoszenie daty

- OFF - wyłączone

- ON - włączone

**8. TIME SWITCH** - ustawianie godzin pracy kamery

- OFF - wyłączone

- ON – włączone ( należy wpisać godzinę)

**9. PASSWORD SET** - zabezpieczenie hasłem

- OFF – wyłączone

- ON- włączone ( należy wpisać hasło)

**10. SERIAL NO. SET** - ustawianie nazwy kamery nanoszonej na zdjęcie

- OFF - wyłączone

- ON – włączone ( podaj numer identyfikacyjny)

**11. PERODIC SHOT** - zdjęcia poklatkowe, czujnik ruchu nie działa

- OFF - wyłączone

- ON – włączone ( podaj przedział czasu)

**12. SIDE PIR** - boczne czujniki ruchu

- OFF - wyłączone

- ON - włączone

**13. POWER SAVING MODE** - oszczędzanie energii

- OFF - wyłączone

- ON - włączone

**14. LANGUAGE** - język menu, brak polskiego

**15. FORMAT** - czyszczenie karty pamięci

- NO - anuluj

# Instrukcja obsługi RD1000 940nm i 850nm

- YES - potwierdź

**16. SET CLOCK** - ustawianie daty i godziny

**17. DEFAULT SET** - przywracanie ustawień fabrycznych

- NO - anuluj

- YES - potwierdź

**18. AUTO POWER OFF** - automatyczne wyłączenie w trybie TEST

- 3min, 5min, 10min, OFF(wyłączone)

**19. VOLUME REC** - głośność nagrywania

- 0-10

**20. VOLUME PLAY** - głośność odtwarzania

- 0-10

**21. SYSTEM** - sprawdzanie wersji oprogramowania kamery