

Instrukcja obsługi ogrzewacza do dłoni węglowego



Aby otworzyć ogrzewacz należy nacisnąć na przycisk na środku obudowy.

Umieść wkład węglowy na jednej stronie. Zaczekaj aż się rozpali.

Jeśli chcesz uzyskać więcej ciepła, możesz umieścić dwa wkłady.

Ciepło zacznie się wydzielać po około 5- 10 minutach, ogrzewacz pozostaje ciepły do 9- 10 godzin (jeśli w ogrzewaczu został umieszczony tylko jeden wkład węglowy ogrzewacz pozostaje ciepły przez połowę tego czasu czyli 4 i pół do 5 godzin).

Zużyte wkłady węglowe należy wyrzucić i zastąpić je nowymi.